English

1. Introduction

Thank you for purchasing the AUSDOM E9 Wireless Noise Cancelling Headphone. AUSDOM E9 active noise cancellation technology detects the noise around you and eliminates it when traveling, working or going anywhere, allowing you to focus on the sounds you want to hear. E9 looks stylish and comes in an eco-friendly package. The built-in, rechargeable battery provides sufficient music playing time and standby time (Fast charging: 5-minute of charge for 2-hour of use). It's designed to sound better, filter out the noise, be more comfortable and more portable.

E9 can be used in both wired and wireless modes via 3.5mm cable audio and wireless, supporting Wireless device to communication within 33ft/10m. E9's powerful and rich bass sound range is amazing and unprecedented audio enjoyment.

Note: please read the user manual carefully before using, and keep it properly for future reference.

2. Package Contents

-1 x Wireless Headphone
-1 x Type-C Charging Cable
-1 x 3.5mm Audio Cable
-1 x User Manual
-1 x Carry Bag

3. Product Overview



EN-1

1. Microphone
2. 3.5mm Line-in Port
3. Power Button
4. Previous Track/V-
5. Next Track/V+
6. LED Indicator/Charging LED
7. Type-C Charging Port
8. ANC LED Indicator
9. ANC Switch
10. Type-C to USB Charging Cable
11. 3.5mm Audio Cable

4. Charge the Headphone

Use the included Type-C to USB Charging Cable to charge the headphone. It takes about 2.5 hours to fully charged. When charging, the red LED indicator is always on. When fully charged, the LED indicator turns off.

To avoid affecting the charging time, please turn off the wireless function during charging, but you still can use the audio cable.

When the battery is low, the red LED lights on. At the same time, the headphone also emits a low battery warning tone.

Note: It is strongly recommended to fully charged when using for the first time. Playing time varies according to volume level and audio content.



EN-2

5. Pair with Wireless Devices

1). Make sure the headphone is turned off.

2). The distance between two devices shall not exceed 3ft/1m.

3). Turn on the Wireless function of the paired devices.

4). Press and hold the power button on the headphone until it turns on. Continue to press and hold on the power button until you see the LED indicator flashes blue and red alternately, which means your headphone is in "pairing mode" waiting to be paired with your device. You will hear the prompt.

5). Select the "AUSDOM E9" to pair. After successful pairing, the LED turns to flasing blue. You will hear the prompt.

Note: Before pairing the headphone with computer, please make sure your computer or laptop has the built-in Wireless feature. If not, you must purchase a Wireless dongle, preferably version 2.1 or above. When turning on, AUSDOM E9 will automatically pair with the last paired device. Due to different systems, some computers or laptops may need to be manually paired each time.

EN-3



6. Active Noise Cancellation

AUSDOM E9 contains a noise cancellation circuit, which can effectively reduce the noise on aircraft, bus or train.

1). The noise cancellation effect may not be obvious in a very quiet environment, or some noise may be heard.

2). The noise cancellation effect may vary depending on how you wear the headphone.

3). The noise cancellation function is mainly used for low-frequency noise primarily. Although noise is reduced, it is not completely eliminated.

7. Make and Answer a Call

7-1 Make a call

1. Make sure the headphone is paired with the mobile phone. Dial through the mobile phone and press the call button on the phone.

2. End a call, press the power button once again or end the call directly by the phone.

7-2 Answer a call

Make sure the headphone is paired with your phone. Please refer to chapter 5. Pair with Wireless devices.

1. Press the power button on your headphone to answer the call through headphone. If there is the music playing, it will pause.

2. End a call, press the power button once again or end the call directly by the phone.

3. After the call, the music will continue to play automatically.

EN-4

8. Used as a Wired Headphone

There is a 3.5mm audio port on the left side of ear cup, where you can plug in the attached audio cable.

It enables you to connect E9 to other devices via 3.5mm audio cable. When the headphone's battery is low, you can still enjoy the music without worrying about running out of battery.

Note: The microphone does not work when used as wired headphone.



EN-5



9. Take Care of the Headphone

-Packed the headphone in the travel pouch and store in a dry place.
-If you don't use the headphone for a long time, please charge the battery for 1-2 hours every 2 months.
-If necessary, clean with the dry cloth.
-Avoid dropping the headphone from high places or on hard surfaces.
-Avoid exposing the headphone to extreme temperature. (Recommended Storage temperature is -10°C -45°C.)
-The headphone is NOT waterproof. Avoid exposing the headphone to rain or getting liquid into any button port or other openings.
-Please don't twist or bend the headphone. This may cause permanent deformation.
-The built-in battery can't be disposed in the fire to avoid explosion.

EN-6

10. Protect your Hearing

When wearing headphones, the loud sound may cause the potential hearing damage. It is highly recommended to set low volume level before wearing the headphone and also avoid continuous exposure of high volume level. If you need to use the headphone for a long time, rest for 10 minutes after 1 hour using.

EN-7

11. Control Instructions

Function	Operation
Power on	Press and hold the power button for 3 seconds, and you will see the blue light flash and hear "power on".
Power off	Press and hold the power button for 3 seconds, and you will hear "power off".
Pairing	Press and hold the power button for about 5 seconds till the red and blue light flash alternately, and you will hear "pairing".
Increase volume	Press the Volume Up V+ button
Decrease volume	Press the Volume Down V- button
Play media	Press the power button
Pause/restart media playback	Press the power button.
Skip to next track	Press and hold the V+ button for 1-2s
Skip to previous track	Press and hold the V- button for 1-2s
Answer a call	Press the power button.
End a call	Press the power button.
ANC On	Push the ANC switch to ON, blue light on.
ANC Off	Push the ANC switch to OFF, blue light off.

Note: There will be an alert tone when the volume reaches the maximum level.

EN-8

12. Troubleshooting

Q: The headphones cannot be turned on.

A: The battery may be flat. Please recharge the battery and try again. Refer to chapter 4. Charge the Battery.

Q: Why headphone can't pair with the mobile phone?

A: Please check the followings.

-Check that the headphone is fully charged.

-Make sure that the Wireless function of the mobile phone is turned on. You can view all connection history on your phone.

-Make sure the wireless function of other paired devices is turned off.

-Make sure the two devices are within the effective pairing range. (33 feet/10 meters).

-Make sure that there is no obstacle between the headphone and the mobile phone, such as electronic devices and walls.

-Furthermore, make sure that the headphone is in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: There is some noise.

A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphone and paired devices. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and they are within 33 feet/10 meters.

Q: I can't hear the sound.

EN-9

A: Please check the followings.

-Try to increase the volume.

- Make sure that the Wireless function is turned on and whether the two devices are connected and within 33 feet/10 meters.

Q: My mobile phone or computer cannot search for the headphone.

A: Please check that the headphone is in pairing mode. Refer to chapter 5. Pair with Wireless devices. Sometimes when the headphone is connected too many Wireless devices, it cannot search and pair effectively. Or your mobile phone and computer are already connected to many other devices. Try disconnecting some connections before searching for the headphone.

Q: The sound is poor.

A: Wireless is a radio technology, so it is sensitive to obstacles between the headphone and paired devices. Please make sure that there is no obstacle between the two devices and they are within 33 feet/10 meters.

- Make sure the two devices are within the effective pairing range. (33 feet/10 meters).

-Make sure that there is no obstacle between the headphone and the mobile phone, such as electronic devices and walls.

-Furthermore, make sure that the headphone is in pairing mode, and pair it with phone again.

Q: Can't hear the sound.

EN-10

14. Specifications

Microphone Spec.	Microphone Unit	4*1.5mm
	Directivity	Omni-directional
	SPL	-42dB
	Impedance	≤2.2KΩ
Speaker Spec.	Operating Voltage	2V
	Speaker Diameter	Φ40mm
	Impedance	32Ω
	SPL	94dB
	THD	< 3%
	Frequency Response	20Hz-20KHz
Wireless Tech.	Wireless Version	New Version
	Wireless Distance	33ft/10m
	Transmission Frequency	2.402GHz-2.480Hz
	Support Profile	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/aptX HD
Battery Spec.	Battery Type	Built-in 1000mAh rechargeable lithium battery
	Charging Port	Type-C Charging Port
	Playtime	About 60-hour talk/music time (ANC OFF) About 50-hour talk/music time (ANC ON)
	Standby Time	More than 2000 hours
	Charging Time	About 2.5 hours
	Operating Temperature	-10°C-45°C

Note: Features and technical specifications are subject to change without notice, we apologize for any inconvenience.

EN-10

CAUTION
RISK OF EXPLOSION IF BATTERY IS REPLACED BY AN INCORRECT TYPE
DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS

RECYCLING

This product bears the selective sorting symbol for Waste electrical and electronic equipment (WEEE). This means that this product must be handled pursuant to European directive 2012/19/EU in order to be recycled or dismantled to minimize its impact on the environment.

User has the choice to give his product to a competent recycling organization or to the retailer when he buys a new electrical or electronic equipment.

CE FC RoHS Green Product

DC voltage

FC

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference. (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
-Reorient or relocate the receiving antenna.
-Increase the separation between the equipment and receiver.
-Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver isconnected.
-Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can beused in portable exposure condition without restriction.

Deutsch

1. Einführung

Wir bedanken uns für Ihren Kauf des AUSDOM E9 Wireless Kopfhörers mit Rauschunterdrückung.Die Rauschunterdrückungstechnologie von AUSDOM E9 erkennt das Umgebungsgeräusch und hebt es auf Reisen, bei der Arbeit oder unterwegs auf, sodass Sie sich auf das konzentrieren können, was Sie hören möchten. Das Aussehen des E9 ist modisch und das Paket ist umweltfreundlich. Eingebauter Akku bietet ausreichende Musikwiedergabe und Standby-Zeit (5 Minuten Ladezeit für 2 Stunden Spielzeit). Es ist so konzipiert, dass es besser klingt, Geräusche herausfiltert, bequemer und leichter zu tragen ist.

Der E9 kann sowohl drahtgebunden als auch drahtlos über ein 3,5-mm-Audiokabel und Wireless verwendet werden.Seine kraftvollen und klangreiche Übertragung von Bassklangfarben bringt Ihnen einen erstaunlichen und beispiellosen Genuss.

Hinweis: Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch sorgfältig durch und bewahren Sie sie zum späteren Nachschlagen auf.

2. Verpackungsinhalt

-1 x Wireless Kopfhörer
-1 x USB Typ C Kabel
-1 x 3,5 mm Audiokabel
-1 x Benutzerhandbuch
-1 x Tragetasche

3. Übersicht



DE-1



1. Mikrofon
2. 3,5 mm Line-In-Anschluss
3. EIN/AUS- und Anruferkennttaste
4. Vorheriges Lied/ Leiser Taste
5.Nächstes Lied/Lauter Taste
6. LED-Anzeige/ Lade-LED
7. Typ C Ladeanzeige
8. ANC LED-Anzeige
9. ANC Schalter
10. USB Typ C Kabel
11. 3,5 mm Audiokabel

4.Aufladen den Ohrhörer

laden Sie den Ohrhörer bitte über das beiliegende USB-Kabel auf. Es dauert ungefähr 2,5 Stunden für eine volle Ladung.Der Kopfhörer LED zeigt während des Aufladens rot an. Bei voller Ladung schaltet sich das LED aus. Um die Ladezeit nicht zu beeinträchtigen, deaktivieren Sie die Wireless-Funktion während des Ladevorgangs. Sie können jedoch auch das Audiokabel verwenden.

Wenn die Batterie schwach ist, leuchtet die LED dauerhaft rot.Gleichzeitig meldet der Kopfhörer eine schwache Batterie Warnton.

Hinweis: Wir empfehlen eine volle Aufladung vor der ersten Inbetriebnahme.Die Wiedergabedauer variiert abhängig von der Lautstärke und dem Audioinhalt.



DE-2

5. Kopplung mit kabellosen Geräten

1). Schalten Sie die Kopfhörer aus.

2). Stellen Sie die beiden Geräte maximal 1 m voneinander entfernt ein.

3). Schalten Sie die Drahtlos-Funktion Ihrer Geräte ein.

4). Halten Sie die Netztaste am Kopfhörer gedrückt, bis er sich einschaltet - lösen Sie die Taste jetzt noch nicht. Halten Sie die Netztaste weiter gedrückt, bis die LED-Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt. Nun ist der Kopfhörer im „Kopplungsmodus" und wartet auf die Verbindung mit Ihrem Gerät. Sie werden eine Eingabeaufforderung hören.

5). Wählen Sie „AUSDOM E9" für die Kopplung. Nach der erfolgreichen Kopplung leuchtet die LED blau blinkend. Sie werden eine Eingabeaufforderung hören.

Hinweis: Stellen Sie vor der Verbindung des Kopfhörers mit dem Computer bitte sicher, dass der Computer die das Laptop über eine integrierte WLAN-Funktion verfügt. Andernfalls müssen Sie ein WLAN-Dongle erwerben, vorzugsweise Version 2.1 oder darüber. AUSDOM E9 verbindet sich beim Einschalten automatisch mit dem zuletzt verbundenen Gerät. Wegen der verschiedenen Systeme müssen einige Computer oder Laptops ggf. jedes Mal manuell gekoppelt werden.

DE-3

6.Rauschunterdrückung

AUSDOM E9 besitzt einen Rauschunterdrückungs-Schaltkreis. Geräusche, hauptsächlich im Flugzeug, auf Bussen oder Zügen werden effektiv vermindert.

1).In einer sehr leisen Umgebung wird sich der Geräuschunterdrückungseffekt nicht so stark bemerkbar machen, oder etwas Geräusch wird gehört.

DE-4

5.Empersair con dispositivos inalámbricos

1). Asegúrese de que los auriculares estén apagados.

2). La distancia entre dos dispositivos no debe superar los 3ft/1 m.

3). Active la función inalámbrica de los dispositivos emparejados.

4). Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares hasta que se encienda. Continúe presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que vea que el indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente, lo que significa que sus auriculares están en "modo de emparejamiento" esperando ser emparejados con su dispositivo. Escuchará el aviso.

5). Seleccione el " AUSDOM E9" para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, el LED azul intermitente. Escuchará el aviso.

Nota: antes de emparejar los auriculares con la computadora, asegúrese de que su computadora o portátil tenga la función inalámbrica incorporada. De lo contrario, debe comprar un dongle inalámbrico, preferiblemente la versión 2.1 o superior. Al encender, AUSDOM E9 se emparejará automáticamente con el último dispositivo emparejado. Debido a los diferentes sistemas, es posible que algunas computadoras o portátiles deban emparejarse manualmente cada vez.

DE-5



6. Cancelación activa de ruido

AUSDOM E9 contiene un circuito de cancelación de ruido, que puede reducir efectivamente el ruido en aviones, autobuses o trenes.

1). El efecto de cancelación de ruido puede no ser evidente en un entorno muy silencioso, o es posible que se escuche algo de ruido.

2). El efecto de cancelación de ruido puede variar dependiendo de cómo use los auriculares.

3). La función de cancelación de ruido se utiliza principalmente para el ruido de baja frecuencia. Aunque se reduce el ruido, no se elimina por completo.

DE-6

7. Hacer y contestar llamadas

7-1 Hacer una llamada

1. Asegúrese de que los auriculares estén emparejados con el teléfono móvil. Marque a través del teléfono móvil y presione el botón de llamada en el teléfono.

2. Termina una llamada, presiona el botón de encendido una vez más o también termina la llamada directamente desde el teléfono.

7-2 Contestar una llamada

Asegúrese de que los auriculares estén emparejados con su teléfono. Consulte el capítulo 5. Emparejar con dispositivos inalámbricos.

DE-7

8.Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Auf der linken Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den E9 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.



DE-8

9. Pflege Ihres Kopfhörers

- Bewahren Sie den Kopfhörer in einer Reisetasche oder an einem trockenen Ort auf, wenn es nicht benutzt wird.
- Falls Sie den Kopfhörer für längere Zeit nicht benutzen, laden Sie die Batterie alle 2 Monate für 1-2 Stunden.
- Benutzen Sie zur Säuberung ein trockenes Tuch, falls notwendig.
- Lassen Sie den Kopfhörer nicht aus hochgelegenen Plätzen oder auf harte Flächen herunterfallen.
- Vermeiden Sie den Kopfhörer extrem hohen Temperaturen auszusetzen. (Empfohlene Lagertemperatur ist -10°C -40°C)
- Der Kopfhörer ist NICHT wasserdicht. Vermeiden Sie den Kopfhörer dem Regen auszusetzen oder Flüssigkeiten in einen Tasten-Port oder andere Öffnungen eindringen zu lassen.
- Verdrehen oder biegen Sie den Kopfhörer nicht. Dies kann zu bleibender Deformierung führen.
- Die eingebaute Batterie darf nicht im Feuer entsorgt werden, da sie explodieren könnte.

DE-9

10. Schutz Ihres Hörens

Der Kopfhörer befindet sich in der Nähe Ihrer Ohren, somit bedeuten laute Töne ein mögliches Risiko für Ihr Hörvermögen. Wir empfehlen sehr, dass Sie vor dem Anlegen des Kopfhörers die Lautstärke auf niedrig einstellen und es vermeiden sich kontinuierlich großen Lautstärken auszusetzen. Falls Sie den Kopfhörer während einer langen Zeit benutzen müssen, machen Sie nach einer halben Stunde Benutzung eine 10 Minuten Ruhepause.

DE-10

11. Anweisungen zur Steuerung

Funktion	Bedienung
Einschalten	Wenn der Kopfhörer ausgeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt blau und es ertönt signalton.
Ausschalten	Wenn der Kopfhörer eingeschaltet ist, drücken und halten Sie die Ein/Aus-Taste für 3 Sekunden. Das LED blinkt rot und es ertönt signalton.
Kopplung	Die Netztaste 5 Sekunden gedrückt halten, die LED blinkt rot und blau, und Sie hören die Eingabeaufforderung.
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V+ Taste
Lautstärke verringern	Drücken Sie die Lautstärke V- Taste
Spiele Musik / Video	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Pausieren / starten Sie die Medien	Drücken Sie die Ein/Aus Taste
Zur nächsten Plate	Langes Drücken auf V+ Taste 1-2s
Zur vorherigen Plate	Langes Drücken auf V- Taste 1-2s
Anruf beantworten	Wenn ein Anruf ringt, drücken Sie den Netzschalter
Anruf beenden	Wenn Sie den Anruf beenden möchten, drücken Sie die Ein- / Aus-Taste.
Geräuschunterdrückung EIN	Drücken Sie den ANC-Schalter auf ON, blaues Licht an.
Geräuschunterdrückung AUS	Drücken Sie den ANC-Schalter auf OFF, blaues Licht aus.

Hinweis: Es gibt einen Warnton, wenn die Lautstärke maximale Volumen erreicht hat.

DE-11

12. Problemlösung

Frage: Der Kopfhörer lässt sich nicht einschalten.

Antwort: Die Batterie könnte leer sein. Laden Sie die Batterie auf und versuchen Sie nochmals. Lesen Sie bitte Kapitel 4. Aufladen den Ohrhörer.

Frage: Warum koppelt mein Kopfhörer-Paar nicht mit dem Handy?

Antwort: Prüfen Sie bitte folgendes:

- Prüfen Sie, ob der Kopfhörer aufgeladen ist.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion des Handy eingeschaltet ist. Sie können den gesamten Verbindungsverlauf auf Ihrem Telefon anzeigen.
- Die Drahtlosfunktion des gepaarten Geräts muss ausgeschaltet sein.
- Stellen Sie sicher, dass beide Geräte im effektiven Kopplungsbereich sind. (33 ft/10 m).
- Stellen Sie sicher, dass es zwischen dem Kopfhörer und dem Handy keine Hindernisse gibt, wie elektronische Geräte oder eine Wand.
- Stellen Sie außerdem sicher, dass sich der Kopfhörer im Pairing-Modus befindet, und koppeln Sie ihn erneut mit dem Telefon.

Frage: Es gibt Geräusche.

Antwort: Wireless ist eine Radiotrahlentechnologie, sie ist empfindlich auf Hindernisse zwischen dem Kopfhörer und dem Kopplungsgerät. Stellen Sie bitte sicher, dass es keine Hindernisse zwischen beiden Geräten gibt und sie sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter um einander befinden.

Frage: Ich kann keinen Ton hören.

Antwort: Bitte prüfen Sie folgendes:

- Versuchen Sie, die Lautstärke zu erhöhen.
- Stellen Sie sicher, dass die Wireless Funktion eingeschaltet ist und ob beide Geräte verbunden sind und sich innerhalb von 33 Fuß / 10 Meter befinden.

Frage: Mein Handy oder Computer kann den Kopfhörer nicht finden.

Antwort: Prüfen Sie bitte, ob der Kopfhörer im Kopplung Modus ist. Lesen Sie bitte Kapitel 5. Kopplung mit kabellosen Geräten. Manchmal, wenn der Kopfhörer mit zu vielen Wireless Geräten verbunden ist, kann er nicht effektiv suchen und koppeln. Oder Ihr Handy oder Computer sind schon mit zu vielen Geräten verbunden. Entfernen Sie einige Verbindungen bevor Sie den Kopfhörer unternehmen.

DE-12

13. Garantie

Für den AUSDOM E9 gilt eine Garantie von 1 Jahr. Weitere Informationen finden Sie unter: www.ausdom.com

14.Technische Daten

Mikrofon	Mikrofon	4*1.5mm
	Richtung	Omni-directional
	Schalldruckkurve	-42dB
	Impedanz	≤2.2KΩ
Lautsprecher	Betriebsspannung	2V
	Durchmesser vom Lautsprecher	Φ40mm
	Impedanz	32Ω
	Schalldruckkurve	94dB
	Totale harmonische Verzerrung	< 3%
	Frequenzbereich	20Hz-20KHz
Wireless	Wireless-Version	Neue Ver sion
	Wireless-Reichweite	33ft/10m
	Übertragungsfrequenz	2.402GHz-2.480GHz
	Profil de support	HSP/HFP/A2DP/AVRCP/apt-X HD
	Name des entsprechenden	AUSDOM E9
Batterie	Typ	1000 mAh wiederaufladbare Lithium Batterie
	Ladeanschluss	USB Typ C
	Laufzeit	Ungefähr 60 Stunden Sprech- / Musikzeit (ANC OFF) Ungefähr 50 Stunden Sprech- / Musikzeit (ANC ON)
	Stand-by-Zeit	mehr als 2000 Stunden
	Ladezeit	Ladezeit etwa 2,5 Stunden
	Betriebstemperatur	-10°C bis 45°C

Hinweis: Feature und Spec können ohne vorherige Ankündigung geändert werden, Wir bitten um Entschuldigung für die Unannehmlichkeiten.

DE-9

Español

1. Introducción

Gracias por comprar los auriculares inalámbricos con cancelación activa de ruido AUSDOM E9. La tecnología de cancelación activa de ruido AUSDOM E9 detecta el ruido a tu alrededor y lo elimina cuando viajas, trabajas o vas a cualquier lugar, permitiéndote concentrarte en los sonidos que quieres escuchar. E9 se ve elegante y viene con un paquete ecológico. La batería recargable integrada proporciona suficiente tiempo de reproducción de música y tiempo de trabajo (Carga rápida: 5 minutos de carga por 2 horas de uso). Está diseñado para sonar mejor, filtrar el ruido, ser más cómodo y más portátil.

E9 se puede utilizar tanto en modo cableado como ina lámbrico a través de un cable de audio de 3,5 mm y Wireless, lo que admite la comunicación de dispositivos inalámbricos dentro de los 33 ft/10 m. El p o otente y rico alcance de bass del E9 le brinda un audio increíble y sin precedentes.

Nota: lea atentamente el manual del usuario antes de us arlo y guárdelo correctamente para futuras consultas.

2.Contenido del paquete

-1 x Auriculares inalámbricos
-1 x Cable USB Tipo C
-1 x Cable de audio de 3.5 mm
-1 x Manual de usuario
-1 x Bolsa de Transporte

3. Resumen

ES-1

1.Micrófono
2.Puerto de entrada de 3.5 mm
3.Botón de encendido /apagado
4.Pista anterior/Botón para bajar el volumen
5.Pista siguiente/Botón para subir el volumen
6.Indicador LED / LED de carga
7. Puerto de carga tipo C
8.Indicador LED ANC
9.Interruptor ANC
10.Cable de carga tipo C
11.Cable de audio de 3.5mm

4.Carga los auriculares

Utilice el cable USB tipo C a USB incluido para cargar los auriculares. Se tarda aproximadamente 2,5 horas en cargarse por completo. Durante la carga, el indicador LED rojo siempre está encendido. Cuando está completamente cargada, el indicador LED se apaga.

Para evitar afectar el tiempo de carga, apague la función inalámbrica durante la carga, pero aún puede usar el cable de audio.

Cuando la batería está baja, el LED rojo se enciende. Al mismo tiempo, los auriculares también emiten un tono de advertencia de batería baja.

Nota: Se recomienda encarecidamente cargar completamente cuando se usa por primera vez. El tiempo de reproducción varía según el nivel de volumen y el contenido de audio.

ES-2



5.Empareja con dispositivos inalámbricos

1). Asegúrese de que los auriculares estén apagados.

2). La distancia entre dos dispositivos no debe superar los 3ft/1 m.

3). Active la función inalámbrica de los dispositivos emparejados.

4). Mantenga presionado el botón de encendido de los auriculares hasta que se encienda. Continúe presionando y manteniendo presionado el botón de encendido hasta que vea que el indicador LED parpadea en azul y rojo alternativamente, lo que significa que sus auriculares están en "modo de emparejamiento" esperando ser emparejados con su dispositivo. Escuchará el aviso.

5). Seleccione el " AUSDOM E9" para emparejar. Después de un emparejamiento exitoso, el LED azul intermitente. Escuchará el aviso.

Nota: antes de emparejar los auriculares con la computadora, asegúrese de que su computadora o portátil tenga la función inalámbrica incorporada. De lo contrario, debe comprar un dongle inalámbrico, preferiblemente la versión 2.1 o superior. Al encender, AUSDOM E9 se emparejará automáticamente con el último dispositivo emparejado. Debido a los diferentes sistemas, es posible que algunas computadoras o portátiles deban emparejarse manualmente cada vez.

ES-3



6. Cancelación activa de ruido

AUSDOM E9 contiene un circuito de cancelación de ruido, que puede reducir efectivamente el ruido en aviones, autobuses o trenes.

1). El efecto de cancelación de ruido puede no ser evidente en un entorno muy silencioso, o es posible que se escuche algo de ruido.

2). El efecto de cancelación de ruido puede variar dependiendo de cómo use los auriculares.

3). La función de cancelación de ruido se utiliza principalmente para el ruido de baja frecuencia. Aunque se reduce el ruido, no se elimina por completo.

ES-4

7. Hacer y contestar llamadas

7-1 Hacer una llamada

1. Asegúrese de que los auriculares estén emparejados con el teléfono móvil. Marque a través del teléfono móvil y presione el botón de llamada en el teléfono.

2. Termina una llamada, presiona el botón de encendido una vez más o también termina la llamada directamente desde el teléfono.

7-2 Contestar una llamada

Asegúrese de que los auriculares estén emparejados con su teléfono. Consulte el capítulo 5. Emparejar con dispositivos inalámbricos.

ES-5

8.Benutzung eines verkabelten Kopfhörers

Auf der linken Seite der Ohrmuschel befindet sich ein 3,5-mm-Audioanschluss, in den Sie das mitgelieferte Audiokabel einstecken können. Sie können den E9 über ein 3,5-mm-Audiokabel mit anderen Geräten verbinden. Wenn die Akkukapazität des Kopfhörers niedrig ist, können Sie die Musik genießen, ohne sich Sorgen um den Batterieverbrauch machen zu müssen.

Hinweis: Das Mikrofon arbeitet nicht mit einem verkabelten Kopfhörer.



ES-6

9. Cuida los auriculares

-Guarde los auriculares en la bolsa de viaje y colóquelos en un lugar seco después de apagarlos.

-Si no usa los auriculares durante mucho tiempo, cargue la batería durante 1-2 horas cada 2 meses.

-Si es necesario, limpiar con el paño seco.

-Evite caer los auriculares desde lugares altos o sobre superficies duras.

-Evite exponer los auriculares a temperaturas extremas. (La temperatura de almacenamiento recomendada es -10°C-45° C.)

-Los auriculares NO son impermeables. Evite exponer los auriculares a la lluvia o que entre líquido en cualquier puerto de botón u otras aberturas.

-Por favor, no tuerzas ni doblés los auriculares. Esto puede causar una deformación permanente.

-La batería integrada no se puede tirar al fuego para evitar explosiones.



ES-7

10.Protege su audición

Los auriculares se colocan cerca de la oreja, por lo que un sonido fuerte puede causar un riesgo potencial para la audición. Se recomienda encarecidamente establecer un nivel de volumen bajo antes de usar los auriculares y también evitar la exposición continua a un nivel de volumen alto. Si necesita usar los auriculares durante mucho tiempo, descanse durante 10 minutos después de 1 hora de uso.

ES-8

11. Instrucciones de control

Función	Operación
Encendido	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y verá que la luz azul parpadea y escuchará "power on".
Apagado	Mantenga presionado el botón de encendido durante 3 segundos y escuchará "power off".
Emparejamiento	Mantenga presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la luz parpadee en rojo y azul y escuche "pairing".
Subir el volumen	Pulse el botón V+/+.
Bajar el volumen	Pulse el botón V+/+.
Reproducir medios	Pulse el botón de encendido
Pausar/reiniciar la reproducción multimedia	Pulse el botón de encendido
Pasar a la pista siguiente	Pulse y mantenga pulsado el botón V+ para 1-2s
Pasar a la pista anterior	Pulse y mantenga pulsado el botón V+ para 1-2s
Contestar una llamada	Cuando suene una llamada, presione el botón de encendido
Finalizar una llamada	Cuando quieras finalizar la llamada, presiona el botón de encendido

Nota: Cuando el volumen alcance su máximo, los auriculares emitirán un sonido de advertencia.

ES-9

12. Resolución de problemas

P:Los auriculares no se pueden encender.

R: La batería puede estar descargada. Recargue la batería y vuelva a intentarlo. Consulte el capítulo 4. Cargue la batería.

P: Por qué los auriculares no se pueden emparejar con el teléfono móvil?

R: Por favor, compruebe lo siguiente.

-Compruebe que los auriculares estén completamente cargados.

-Asegúrese de que la función inalámbrica del teléfono móvil esté activada. Puede ver todo el historial de conexiones en su teléfono.

-Asegúrese de que la función inalámbrica de otros dispositivos emparejados esté desactivada.

-Asegúrese de que los dos dispositivos estén dentro del rango de emparejamiento efectivo. (33 ft/10 metros).

- Asegúrese de que no haya obstáculos entre los auriculares y el teléfono móvil, como dispositivos electrónicos y paredes.

-Además, asegúrese de que los auriculares estén en modo de emparejamiento y vuelva a emparejarlos con el teléfono.

P: Hay algo de ruido.

R: Wireless es una tecnología de radio, por lo que es sensible a los obstáculos entre los auriculares y los dispositivos emparejados. Asegúrese de que no haya ningún obstáculo entre los dos dispositivos y que se encuentren a menos de 33ft/10 metros.

P: No puedo escuchar el sonido.

R: Por favor, compruebe lo siguiente.

-Intenta subir el volumen.

-Asegúrese de que la función inalámbrica esté activada y de que los dos dispositivos estén conectados y dentro de una distancia de 33 ft/10 metros.

P: Mi teléfono móvil o mi computadora no pueden buscar los auriculares.

R: Verifique los auriculares estén en modo de emparej